



Plattformlift QuattroPorte

ORIGINAL-Betriebsanleitung Teil 2: Wartungs- und Serviceanleitung Beschreibung SPS-Diagnosesystem

Version 2.12



ASCENDOR GMBH

Drautendorf 48 4174 Niederwaldkirchen Österreich

Tel.: +43 7231 40040 Fax : +43 7231 40040-590

> office@ascendor.com www.ascendor.com

CE



Wartungs- und Serviceanleitung

QuattroPorte STAND: März 2018 Version 2.12

Teil 2 / 2 der Originalbetriebsanleitung

Mein ASCENDOR-Partner:



Inhalt

1.	Ei	inleitung	6
2.	Si	icherheitshinweise	6
2	2.1	Allgemeines	6
2	2.2	Sicherheitsmaßnahmen vor der Arbeit am Lift	6
3.	Ba	auteile	7
3	3.1	Antriebseinheit	7
3	3.2	Konsole für Haltestelle an der Fahrschiene	8
3	3.3	Schalteinheit im Kabinendach	9
3	3.4	Fanghaken im Kabinendach	9
3	8.5	Laufrollenblock in der Kabine	10
3	8.6	Fahrschiene	10
3	3.7	Wannenschalter an der Kabine	11
3	8.8	Trittbrettschalter im Kabinenboden	11
3	3.9	Schaltleiste oben in der Kabine	12
4.	Ö	offnen der Serviceklappen in der Kabine	13
5.	Τί	ürverriegelung öffnen	14
5	5.1 H	Kabinentürverriegelung öffnen	14
5	5.2 (Gebäudetürverriegelung öffnen	15
6.	Ei	instellungsarbeiten	16
6	5.1	Einstellen der Kabinenneigung	16
6	5.2	Einstellen der Türverriegelung in der Kabine	17
6	5.3	Einstellen des Türschließers an der Kabine (OPTION)	18
e	5.4	Einstellen des Türschließers der gebäudeseitigen Tür	19
e	5.5	Einstellen der gebäudeseitigen Tür	20
e	5.6	Einstellen der unteren Haltestelle	22
e	5.7	Einstellen des Schaltwannenschalters	22
e	5.8	Einstellen des Trittbrettschalters	23
e	5.9	Einstellen der beiden Kettenlängen	23
e	5.10	D Einstellen der Überlast	24
7.	К	omponenten ausbauen/ersetzen	25
7	7.1	Ausbau der Laufrollen	25
7	7.2	Ausbau der Türverriegelung Kabine	26
7	7.3	Ausbau der Kette	27
8.	W	Vartungsablauf	28
٤	3.1	Funktionskontrolle Außensteuerung (untere Haltestelle)	28
8	3.2	Funktionskontrolle Innensteuerung (gebäudeseitig)	28
8	3.3	Funktionskontrolle Kabinensteuerung	28



8	.4	Funktionskontrolle der Sicherheitseinrichtungen	28
8	.5	Funktionskontrolle der gebäudeseitigen Türen	28
8	.6	Fahrschiene	29
8	.7	Lastträger / Kabine	29
8	.8	Antriebseinheit	29
8	.9	Fangvorrichtung testen	30
8	.10	Dokumentation	30
8	.11	Erforderliche Werkzeuge	31
8	.12	Empfohlenes Ersatzteilset	31
9.	Scha	ltschrank	32
9	.1 Allą	gemeine Beschreibung	32
10.	Fr	equenzumrichter Yaskawa CIMR-VCBA0018BAA 4,0 kW	33
1	0.1	Bedienfeld	33
1	0.2	FU-Parametereinstellungen	33
1	0.3	Anschlussklemmen Konfiguration	34
1	0.4	Tabelle Fehlercodes Frequenzumrichter	34
11.	Si	cherungen	35
12.	Be	eschreibung des SPS-Diagnosesystems	36
1	2.1	Ein-Ausgangsstatus SPS	36
1	2.2	Fehleranzeige SPS-Display	36
1	2.2.1	Fehler Tür Stecher 10 = 0	36
1	2.2.2	Fehler Sicherheitskreis auf I 11 = 0	37
1	2.2.3	Fehler Sicherheitskreis ab I 12 = 0	37
1	2.2.4	Fehler Not Aus I 8 = 0	37
1	2.2.5	Fehler Strom aus I 14 = 0	37
1	2.2.6	Fehler Überlast I 15 = 0	38
1	2.2.7	Fehler Übergeschwindigkeit I 5	38
1	2.2.8	Fehler Tür Verriegelung I 9 = 0	38
1	2.2.9	Fehler Überwachungsfeld 1 I 16 = 0	38
1	2.2.1() Fehler Überwachungsfeld 2 I 17 = 0	39
1	2.2.1	L Fehler Notabsenkung aktiv I 7 = 1	39
1	2.2.12	2 Fehler Zyklische Überwachung SICK	39
1	2.2.13	3 SPS Eingänge	40
1	2.2.14	1 SPS-Ausgänge	40
13.	Aı	nleitung Transfer eines neuen SPS-Programms	41
1	3.1	Lift auf Ebene 0 fahren (I13 End unten = 1)	41
1	3.2	Logo auf Benutzer Admin stellen	41
1	3.3	- Micro SD Karte einstecken (Schacht ober den Pfeilen)	41
1	3.4	Programm von der Micro SD Karte in die LOGO laden	41



13.5	Micro SD Karte entnehmen (Schacht ober den Pfeilen)	42
13.6	Logo auf Benutzer OP stellen	42
14.	Beschreibung der Service Menüs 1-7	42
14.1	Service Menü 1 Türverriegelung	42
14.2	Service Menü 2 Kabinenbeleuchtung	43
14.3	Service Menü 3 Haltestelle oben	43
Serv	ice Menü 4 Haltestelle Zwischenhalt 2	43
14.4	Service Menü 5 Haltestelle Zwischenhalt 1	43
14.5	Service Menü 6 Schleichfahrt	44
14.6	Service Menü 7 Meldungen ausblenden - Zähler der Nullungs Fahrten 113	44
15.	Option 0 Art der gebäudeseitigen Tür	44
15.1	Option 1 Betriebsstundenzähler	44
15.2	Option 2 Abendlicht	45
15.3	Option 3 Automatisches Schließen der Gebäudetüren	45
15.4	Option 4 Übergeordnetes Schließsystem	45
15.5	Option 5 Zuordnung gebäudeseitige Tür	45
15.6	Option 6 Automatisches Schließen der Kabinentür	45
15.7	Option 7 Zuordnung übergeordnetes Schließsystem	46
15.8	Option 8 Zuordnung Kabinen Tür	46
15.9	Option 9 Zyklische Überwachung SICK Laserscanner	46
16.	Serviceplan	47

Die weiteren Teile der Original Betriebsanleitung sind

• Teil 1: Bedienungsanleitung



1. Einleitung

Diese Serviceanleitung basiert auf Geräten und Werkzeugen, die zur Zeit der Erstellung des Handbuchs verfügbar waren. Aufgrund ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

Voraussetzung für den störungsfreien Betrieb des Lifts bzw. dessen Komponenten ist die Befolgung der Betriebs- und Wartungsanleitungen des Herstellers im Einklang mit den Empfehlungen des Lieferanten. Einmal jährlich sollte eine Wartung It. Wartungsablauf (siehe Punkt 8) durchgeführt werden.

2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeines

Arbeiten am Lift dürfen nur durch von Ascendor geschultes und kompetentes Personal ausgeführt werden. Dieses Dokument dient nur als Hilfestellung für geschulte Techniker und ersetzt keine Schulung. Beachten Sie die Bedienerqualifikation in Kapitel 3.1 aus Teil 1 der Betriebsanleitung.

!ACHTUNG!

Beachten Sie für die eigene Sicherheit und die Sicherheit dritter Personen stets die geltenden

Sicherheitsvorschriften! Dieser Lift ist nach den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt. Dennoch drohen bei Fehlbedienung oder Missbrauch Gefahren für Leib und Leben des Bedieners oder Dritte, das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers!

2.2 Sicherheitsmaßnahmen vor der Arbeit am Lift

Der Lift muss vom Stromnetz getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten muss die USV-Anlage abgesteckt werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1. Hauptschalter am Schaltschrank ausschalten (Stellung "O").
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern (Vorhängeschloss am Hauptschalter)
- 3. USV abschalten (Schalter EIN/AUS) und USV Spannung Ausgang abstecken.



Hauptschalter EIN/AUS



3. Bauteile

3.1 Antriebseinheit



Nr.	Beschreibung	Artikelnummer
1	Kette (nicht im Bild)	KT010005
2	Kettenrad Z20 – 3/4x7/16"	KT010004
3	Kettenzwangsführung Überspringschutz	XT803022
4	Kettenumlenkung	XT803006
5	Wellenkupplung	KT010102
6	Getriebemotor links	KT010055
7	Elektromotor rechts	KT010008





3.2 Konsole für Haltestelle an der Fahrschiene



Bild 3.2 Konsole für unterste Haltestelle





Konsole für Zwischenhalt

Konsole für oberste Haltestelle

Nr.	Beschreibung	Artikelnummer
1	Schaltrampe Schleifkontakt Kabinentür	XT807004
2	Schaltrampe Schleifkontakt Gebäudetür	XT807004
3	Reedkontakt Haltestelle	KT010019
4	Geräteeinbausteckdose Notfahrt	KT010212
5	Postionsschalter mit Rollenhebel (Notabsenkung)	KT000480
6	Postionsschalter mit Rollenhebel (Not Aus oben)	KT000480



3.3 Schalteinheit im Kabinendach





Nr.	Beschreibung	Artikelnummer
1	Postionsschalter mit Rollenhebel (Schleifkontakt Gebäudetür)	KT000480
2	Postionsschalter mit Rollenhebel (Schleifkontakt Kabine)	KT000480

3.4 Fanghaken im Kabinendach





Bild 3.4		
Nr.	Beschreibung	Artikelnummer
1	Befestigungsschrauben M8x65	KT010043
2	Kettenbruchschalter	KT000017
3	Tellerfeder	KT010030
4	Fanghaken	XT808001



3.5 Laufrollenblock in der Kabine



Nr.	Beschreibung	Artikelnummer
1	Laufrolle Ø70mm	KT010021
2	Laufrolle Ø40mm	KT010022

Bild 3.5

3.6 Fahrschiene



Bild 3.6

Nr.	Beschreibung	Artikelnummer
1	Laufprofil für Gegengewicht	XT801002
2	Laufprofil für Kabine	XT801004
3	Frontabdeckung	XT801017
4	Abdeckung Versorgungskanal	XT801024
5	Versorgungskanal Technikebene	



3.7 Wannenschalter an der Kabine



Nr.	Beschreibung	Artikelnummer
1	Mikroschalter Rollenhebel Zwangsöffner	KT000017
2	Gelenkkopf Schaltwanne	KT010018

3.8 Trittbrettschalter im Kabinenboden



Nr.	Beschreibung	Artikelnummer
1	Mikroschalter Rollenhebel Zwangsöffner	КТ000017
2	Druckfeder Edelstahl	КТ000086



3.9 Schaltleiste oben in der Kabine



Bild 3.9



Nr.	Beschreibung	Artikelnummer
1	Mikroschalter simulierter Rollenhebel	КТ000090
2	Druckfeder	KT000537



4. Öffnen der Serviceklappen in der Kabine

Für viele Wartungsaufgaben ist es erforderlich das Kabinendach zu öffnen.

- Serviceklappe im Inneren der Kabine öffnen durch entriegeln der beiden schwarzen Schnellverschlüsse (Bild 4.2) Dann die Klappe vorsichtig herunter schwenken.
- 2. Die 4 Sechskantschrauben des Kabinendaches lockern (Bild 4.3)
- 3. Kabinendach aufklappen (Bild 4.1)

! ACHTUNG !

- Bei starken Windböen darf das Dach nicht geöffnet werden!
- Am Kabinendach kann sich Wasser, Schnee oder eine Eisplatte befinden!
- Bei starker Sonneneinstrahlung kann sich das Kabinendach stark erhitzen.
- Beim Auf und Zuklappen sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.
- Das Kabinendach darf nicht betreten werden!









Bild 4.1



Bild 4.2



Bild 4.3



5. Türverriegelung öffnen

5.1 Kabinentürverriegelung öffnen

Eine eingeschlossene Person kann auch direkt von der Kabine aus geborgen werden. Dies sollte von der örtlichen **Feuerwehr und Aufzugswärter** durchgeführt werden. Bitte wie folgt vorgehen:

- Als ersten Schritt muss die Anlage durch den Hauptschalter ausgeschaltet werden, um ein ungewolltes Anfahren während der Befreiung zu verhindern.
- Je nach Position der Kabine sollte zuerst versucht werden die eingeschlossene Person über die am nächsten liegende Haltestelle zu befreien.

HINWEIS: Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Dreikantschlüssel kann jede beliebige Türe am Lift geöffnet werden.

• Wenn keine Überdeckung mit einer Haltestellentüre gegeben ist, muss die eingeschlossene Person mittels Leiter oder anderer geeigneter Steighilfe durch die Kabinentür befreit werden.



ACHTUNG! Wenn die Plattform nicht bündig zur Haltestelle steht, besteht die Gefahr in die Tiefe zu stürzen. **Eine geeignete Absturzsicherung ist zu verwenden!**

Notbefreiung durch die Kabinentür

- Falls die Liftsteuerung die Kabinentür nicht selbstständig entriegelt, kann die Tür Falle mit dem Griff von einem branchenüblichen Dreikantschlüssel geöffnet werden. Die Tür wird leicht in Öffnungsrichtung bewegen.
- 2. Dreikantschlüssel beim Türentriegeln oben ansetzen und nach links drehen.
- 3. Die Tür kann jetzt vollständig geöffnet werden.





5.2 Gebäudetürverriegelung öffnen

Falls die Liftsteuerung die Gebäudetür nicht selbstständig entriegelt, kann diese genauso wie die Kabinentür mit einem Dreikantschlüssel geöffnet werden.

1. Dreikantschlüssel ansetzen, nach links drehen und halten.

Die Gebäudetür Falle kann jetzt mit einem Riegelknauf geöffnet werden.

- 2. Den Riegelknauf ansetzen und nach unten drehen.
- 3. Die Tür öffnen.





6. Einstellungsarbeiten

6.1 Einstellen der Kabinenneigung

Die Plattformneigung kann mit den Kabinengabeln stufenlos eingestellt werden. Hierzu muss die Serviceabdeckung in der Kabine geöffnet werden. Nun sind die Schrauben der Kabinengabel zugänglich und können verstellt werden. Die Kabinengabeln sollen so eingestellt werden, dass diese **0,2° nach oben** stehen. Verwenden Sie hierzu eine geeignete digitale Wasserwaage.



Bild 6.1



6.2 Einstellen der Türverriegelung in der Kabine

Nach den Einstellungen an der Kabinengabel ist es wichtig das Spiel der Türverriegel zu kontrollieren und bei Bedarf auch nachzustellen. Das Technikprofil kann ebenso wie die Kabinengabel in der Neigung stufenlos eingestellt werden. Der Riegelbolzen muss so eingestellt sein, dass er knapp über der Buchse steht. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Lockern Sie die 6 Stk. (neu 4 Stk.) Schrauben des Technikprofiles (Bild 6.2)
- 2. Stellen Sie die Neigung so ein, dass der Riegelbolzen knapp über der Buchse ist (Bild 6.3)
- 3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben wieder fest
- 4. Die Kontaktbrücke (Stecher) kann über Langlöcher nachgestellt werden (Bild 6.4)
- 5. Die Riegelbuchse am Türblatt kann in der horizontalen eingerichtet werden (Bild 6.5)







Bild 6.3

Bild 6.4



Bild 6.5



6.3 Einstellen des Türschließers an der Kabine (OPTION)

In den Kabinentüren ist ein im Türblatt liegender Türschließer verbaut. Um Einstellungen am Türschließer vor zu nehmen muss man eine geeignete Steighilfe verwenden. Nun kann von oben über die Einstellschrauben die Dämpfung verstellt werden (Bild 6.5).





6.4 Einstellen des Türschließers der gebäudeseitigen Tür

An den gebäudeseitigen Türen ist ein aufgebauter Türschließer verbaut. Um Einstellungen am Türschließer vorzunehmen muss man eine geeignete Steighilfe verwenden. Entfernen Sie als erstes die aufgesteckte Abdeckung um zu den Einstellschrauben zu kommen. Nun kann über die Einstellschrauben die Dämpfung verstellt werden. Gehen Sie wie folgt vor (**Bildreihe 6.6**)



Bild 6.6



6.5 Einstellen der gebäudeseitigen Tür

Um eine bestmögliche Dichtwirkung der Türe zu erzielen, kann diese über das Scharnier eingerichtet werden. Folgende Kurzanleitungen zeigen Ihnen wie Sie dabei vorgehen können:

Höhenverstellung des Türblattes (Bild 6.7)



Bild 6.7

Horizontalverstellung des Türblattes (Bild 6.8)



Bild 6.8

Kontrolle:

Bitte darauf achten, dass der umlaufende Spalt zwischen Türblatt und Türrahmen gleichmäßig 5-6mm ist.



Einstellen des Fallenschlosses:

Bei einer Tür mit einem 3-Fallenschloss kann auch dieses nachträglich noch eingestellt werden.

Die Fallentasche wird mittels eines Inbusschlüssels (SW 3) am Türrahmen eingestellt. Dazu die zwei Exzenter nach links bzw. rechts drehen (gegengleich verdrehen).

! Hinweis !

Die markierten Punkte müssen immer übereinanderliegen (die Fallentasche muss parallel sein)



Einstellen des Schließbleches:

Auch das Schließblech kann eingestellt werden. Dazu die zwei Schrauben lösen und die Falle nach Bedarf seitlich verschieben.





6.6 Einstellen der unteren Haltestelle

Um die Kabine bündig zur unteren Haltestelle einzustellen, kann die Haltestellen-Konsole an der Fahrschiene mittels Inbusschlüssel (SW 5) in der Höhe verstellt werden.

Vor jeglichen Einstellarbeiten am Haltestellenkontakt muss die Anlage am Hauptschalter ausgeschalten und gegen Wiedereinschaltung gesichert werden.

Die Haltestellen: ZWH1, ZWH2 und oben werden mittels des Software-Menüs eingestellt. (siehe Seite 43)

Die Rollenhebel der Schalteinheit (Seite 8) müssen im Bereich der Haltestelle an den Schleifkontakten anliegen.



6.7 Einstellen des Schaltwannenschalters

Lockern Sie die Befestigungsschraube und entfernen sie die Schaltwanne.

Es wird empfohlen dies mit zwei Servicetechnikern durchzuführen

Nun sind die Schaltwannenschalter zugänglich und können eingestellt werden.

Die Anschlagschraube muss so eingestellt sein, dass bei nur minimaler Bewegung nach oben,

der Schalter betätigt wird. Ist eine solche Einstellung gefunden, muss die Anschlagschraube fest geschraubt werden um ein verstellen durch das Eigengewicht der Schaltwanne zu verhindern.







Bild 6.13



6.8 Einstellen des Trittbrettschalters

Um Einstellarbeiten am Trittbrettschalter vorzunehmen, muss zuerst die Kontaktwanne an der Unterseite der Kabine entfernt werden. (siehe Punkt 6.7)

Lockern Sie die beiden Sechskantmuttern und stellen sie die Höhe der Konsole so ein, dass der Kontaktschalter bei unbelastetem Trittbrett kurz vor dem Schaltpunkt ist. Ziehen sie die Muttern wieder fest!



6.9 Einstellen der beiden Kettenlängen

Die Kettenlänge links und rechts kann über das zweite Wellenende des Antriebsmotors verstellt werden. Somit besteht die Möglichkeit die Kabine in die Horizontale zu richten.

Der erste Schritt ist die Anlage auszuschalten, damit nicht während den Arbeiten die Anlage in Betrieb genommen werden kann (Quetschgefahr)!

Öffnen Sie die Kupplung der Synchronwelle. Jetzt können beide Getriebemotoren voneinander getrennt bewegt werden. Mit einem Inbusschlüssel SW 6mm und gelüfteter Bremsen, kann der Motor und somit die gesamte Strangseite bewegt werden. Nun kann die Kabine ausgerichtet werden.

Nach den Einstellarbeiten Kupplung wieder festziehen!!





6.10 Einstellen der Überlast

Die *zulässige Nennlast* des QuattroPorte **beträgt 275kg**. Als **Überlastung** gilt eine Überschreitung der Nennlast **um 75kg**, sprich einer **Überlast von 350kg**.

Um eine Überlast zu erkennen, ist in der Kabine eine Überlasterkennung verbaut, welche entlang der Kabinengabeln verläuft.

Um diese einstellen zu können, beladen Sie die Kabine mit 350kg inklusive der mitfahrenden Person und öffnen Sie die Serviceklappe und das Dach der Kabine.

Nun können Sie mithilfe des M12-Sechskantschrauben die Überlasterkennung einstellen: Der Schraubenkopf sollte in der jetzigen Situation den Schalter betätigen (auf beiden Seiten).

Wir empfehlen, nicht beide Überlastschalter auf das maximale Gewicht einzustellen, sondern einen der Schalter auf zirka 300 bis 320 kg Überlast. Das hat den Vorteil, dass bei einem betätigten Schalter die Anlage noch fahrtauglich ist, aber in der Kabine das Überlast LED aufleuchtet.

Sobald beide Schalter betätigt sind, ist ein Anfahren nicht mehr möglich und dass Not Aus LED leuchtet auf.



Bild 6.16



7. Komponenten ausbauen/ersetzen

7.1 Ausbau der Laufrollen

Entfernen Sie die hintere Eckverkleidung in der Kabine. Es darf immer nur ein Laufrollenblock entfernt werden, somit ist garantiert, dass die Kabine nicht kippen kann. Lockern Sie vorsichtig die 4 Stk. Befestigungsmuttern (**Bild 7.1**). Der Laufrollenblock muss sich **leicht** von Hand nach innen ziehen lassen. Ist dies nicht möglich, muss der Anpressdruck auf die Rolle gemindert werden. Für den oberen Rollenblock heben Sie die Kabine am vorderen Eck etwas auf, um die Rolle frei zu bekommen (**Bild 7.2**). Die Schaltwanne ist vorher zu entfernen, damit der Hydraulikheber am Plattformunterteil angesetzt werden kann. Um den untere Rollenblock zu lösen, schrauben Sie die Wartungsschraube (M6x40) in Richtung Fahrschiene bis die Rolle entlastet ist und sich der gesamte Rollenblock leicht nach innen ziehen lässt (**Bild 7.1**).



Bild 7.2





7.2 Ausbau der Türverriegelung Kabine

Um den Türriegel auszubauen, muss zuerst die Serviceklappe und das Dach geöffnet werden. Bei geöffneter Kabinentür sind die beiden Verschraubungen des Türriegels zugänglich. Lösen Sie die Verschraubungen und fädeln Sie den Türriegel aus dem Technikprofil. Bei Bedarf kann die Verkabelung abgeklemmt werden. Hierzu muss der Lift vorher abgeschaltet werden.



Bild 7.3



Bild 7.4



7.3 Ausbau der Kette

Als erstes muss die Kette als Tragmittel entlastet werden. Fahren Sie die Kabine ganz nach oben und öffnen Sie die Abdeckung des Antriebskastens. Nun senken Sie die Kabine soweit, dass der Fanghaken gegenüber einem Ausschnitt der Fahrschiene steht. Nun können Sie mit dem Auslöseschrauben (M10x50) den Fanghaken in den Ausschnitt einschwenken lassen. Wenn jetzt die Kabine vorsichtig und langsam abgesenkt wird, geht der Fanghaken in Eingriff und entlastet somit die Kette.

Der Kettenbruchschalter setzt zudem die Antriebe außer Betrieb.



Bild 7.6

Jetzt können Sie die Kette händisch weiter entlasten. Lösen Sie die Kupplung der Synchronwelle, um beide Strangseiten unabhängig voneinander zu bewegen. Mit einem Inbus SW 6mm können Sie über das zweite Motorwellenende und mit gelüfteter Bremse den Motor bewegen. Wenn die Kette vollständig entlastet ist kann das Kettenschloss an der Verbindungsstelle zwischen Kette und Kettenstößel entfernt werden. Nun sollte das Gegengewicht entlastet werden. Nehmen Sie wieder den Inbus SW 6mm und drehen Sie solange am Antrieb bis das Gegengewicht am Boden aufsteht und die Kette entlastet ist.

Entfernen Sie den Abdeckwinkel der ersten Fahrschiene unten und lösen Sie die Kette vom Gegengewicht. Anschließend kann die neue Kette vom Antriebskasten herabgelassen werden und der Zusammenbau in entgegen gesetzter Richtung wieder fertig gestellt werden

Achtung der Auslöseschraube der Fangvorrichtung muss wieder entfernt werden, um die Funktion der Fangvorrichtung zu gewährleisten.







8. Wartungsablauf

Im Zuge der planmäßigen Wartung sind nachfolgende Tätigkeiten durchzuführen:

8.1 Funktionskontrolle Außensteuerung (untere Haltestelle)

- Fahreinheit Bergfahrt, Talfahrt
- Schüsselschalterfunktion prüfen (falls vorhanden)

8.2 Funktionskontrolle Innensteuerung (gebäudeseitig)

- Taste zum Rufen der Lifteinheit
- Schlüsselschalterfunktion prüfen (falls vorhanden)

8.3 Funktionskontrolle Kabinensteuerung

- Tasten für Haltestellen
- Fehleranzeige über LEDs

8.4 Funktionskontrolle der Sicherheitseinrichtungen

- Unterbrechung Not-Endschalter oben (siehe 3.1)
- Unterbrechung NOT-Halt Taster (Kabinensteuerung)
- Unterbrechung Kontaktwanne (Unterseite Kabine)
- Unterbrechung Trittbrett (siehe 3.9)
- Unterbrechung Schaltleiste oben (siehe 3.10)
- Unterbrechung Laserscanner (Feld 1 innen / Feld 2 außen)
- Unterbrechung Kettenbruchschalter (siehe 3.5)
- Unterbrechung Überlastschutz (siehe 3.2) ab Dezember 2016 in Kabinendach
- Lautstärketest Alarmsignal
- Notrufeinrichtung (falls vorhanden)
- Kontrollfahrt mit der USV

8.5 Funktionskontrolle der gebäudeseitigen Türen

- Tür-Verriegelung mit Fehlschließsicherung prüfen
- Kontaktbrücke (Stecher) auf Funktion prüfen
- Verglasung auf Beschädigung prüfen
- Gummidichtungen überprüfen
- Thermotüren auf Wärmedichte prüfen (Zugluft)



8.6 Fahrschiene

- Kontrolle aller Befestigungsschrauben, bei Bedarf nachziehen
- Optische Prüfung der Stahlschienen (Korrosion, Rissbildung, etc....)
- Schleifkontakte (Edelstahl) reinigen
- Optik des Laserscanners reinigen
- Fremdkörper in unterer Haltestelle (Laub, Schnee, usw.) beseitigen
- Kette mit Kettenfett schmieren
- Nachfetten des Gegengewichtes
- Schleifwand auf Beschädigung oder Unebenheit prüfen
- Kette auf Verschleiß oder Beschädigung prüfen (max. Längung für 7 Glieder = 146,15mm)





8.7 Lastträger / Kabine

- Serviceklappen öffnen (siehe Punkt 4&5)
- Sichtkontrolle aller Schraubverbindungen
- Kabinengabel auf Rissbildung prüfen,
- Befestigungsschrauben Kettenaufhängung nachziehen
- Kettenschloss überprüfen
- Laufrollen auf Verschleiß prüfen (Kugellager, Laufgeräusch)
- Verglasung auf Beschädigung prüfen
- Kabinenbeleuchtung auf Funktion
- Alle Kabel auf Scheuerstellen prüfen
- Aufkleber überprüfen auf Lesbarkeit (Typenschild, max. Zuladung, Warn und Hinweisaufkleber)
- Aufkleber bei Bedarf erneuern
- Plattform auf Beschädigung prüfen
- Leichtgängigkeit der Kabinentüren und Verriegelungen prüfen
- Leichtgängigkeit des Trittbrettes und der Kontaktleiste prüfen (F < 30N)
- Schaltwanne von Verschmutzung befreien und auf Leichtgängigkeit prüfen

8.8 Antriebseinheit

- Allgemeine Kontrolle aller Schrauben
- Kettenzwangsführung auf Sicht überprüfen
- Kettenritzel auf Verschleiß oder Bruch prüfen
- Klemmschrauben Wellen-Kupplung nachziehen
- Kettenumlenkung auf Verschleiß prüfen
- Auf Ölverlust bei Getriebemotoren achten
- Alle Kabel auf Scheuerstellen prüfen



8.9 Fangvorrichtung testen

In der jährlichen Prüfung ist die Funktion der Fangvorrichtung zu prüfen. Gehen Sie daher wie folgt vor:

- 1. Entfernen Sie die Kontaktwanne an der Unterseite der Kabine
- 2. Öffnen Sie die Serviceklappe und das Dach der Kabine
- 3. Schrauben Sie je eine Schraube (Transportsicherung M6x20) in die Fangvorrichtung (Bild 8.2)
- 4. Fahren Sie die Kabine vorsichtig auf Kontakt, dass die Ketten schlaf werden.
- 5. Der Kettenbruchschalter unterbricht den Fahrbefehl in beiden Richtungen (Kettebruchschalter)
- 6. Mit gedrückten Brückungsschalter (Klemmkasten im Kabinendach) können Sie dennoch weiterfahren
- 7. Wenn Sie jetzt die Transportsicherung M6x20 entfernen schnappt der Riegel ruckartig ein
- 8. Zum Rückstellen fahren sie die Kabine vorsichtig wieder nach oben (gedrückter Brückungsschalter)
- 9. Der Fanghaken wird automatisch rückgestellt.

10. Überprüfen Sie nach dem montieren der Kontaktwanne die Funktion der Kontaktwanne



!!Achtung!!

Beim Lösen der Sicherungsschraube dürfen keine Finger im Bereich des Fanghakens sein. Es besteht erhöhte Quetschgefahr!





8.10 Dokumentation

Nach Abschluss der oben angeführten Arbeiten ist die Wartung in der Serviceliste der Anlage zu vermerken. Diesen finden Sie am Ende dieser Anleitung (siehe Punkt 15.9).

Ebenso ist der aktuelle Stand der Betriebsstunden (siehe Punkt 15.1) einzutragen



8.11 Erforderliche Werkzeuge

- INBUS-Satz
- TORX-Satz
- Diverse Schraubendreher (magnetisch)
- Gabelschlüssel-Satz
- Diverse Zangen

- Multimeter
- Dichtungsband
- Reinigungstücher
- Alu PVC Reiniger
- Sprühfett

8.12 Empfohlenes Ersatzteilset

Wir empfehlen bei Wartungseinsätzen immer ein Set von Ersatzteilen mitzunehmen.

Alle Sicherheitsbauteile sind für die kalkulierte Lebensdauer der Hebeanlage geeignet und brauchen nicht getauscht zu werden. Im Falle von Beschädigung dürfen folgende Teile zur Aufrechterhaltung der Sicherheit nur durch Originalersatzteile ersetzt werden.

Artikelnummer	Menge	Beschreibung
XT803006	2	Kettenschiene Antrieb
XT803025	2	Sensorhalter Initiator Zählen
KT010013	1	Initiator für Übergeschwindigkeit
XT807004	1	Schaltrampe (Schleifkontakt)
KT010019	2	Induktiver Näherungsschalter für Haltestelle unten
KT000480	2	Schleichfahrtschalter / Notendschalter
KT010180	10	Glasrohrsicherungen diverse Stärken 3,15A träge
KT010179	10	Glasrohrsicherungen diverse Stärken 10A träge
KT010181	10	Glasrohrsicherungen diverse Stärken 0,5A träge
KT000016	5	Miniaturschalter mit Rollenhebel
KT000017	5	Miniaturschalter Zwangsöffner mit Rollenhebel
KT010021	2	Laufrolle
KT010022	2	Laufrolle
KT010034	2	Dachabschlussbürsten Mink
KT010001	1	Türverriegelung mit Fehlschließsicherung
KT010020	1	Türschließer mit Endlagendämpfung
KT000326	1	Wandtaster AUF/AB außen RT42wg
KT010217	1	Taster RT42wg Ziffer0
KT010218	1	Taster RT42wg Ziffer1
KT010219	1	Taster RT42wg Ziffer2
KT010220	1	Taster RT42wg Ziffer3
KT010148	1	Taster MT42 Glocke
KT010149	1	Taster MT42 Rufen
KT010026	1	Taster MT42 Ziffer 0
KT010145	1	Taster MT42 Ziffer 1
KT010146	1	Taster MT42 Ziffer 2
KT010147	1	Taster MT42 Ziffer 3



9. Schaltschrank

9.1 Allgemeine Beschreibung



Nr.	Beschreibung
1	Hauptschalter (Position projektbezogen)
2	USV Anlage für Akkubetrieb (nicht im Bild)
3	Klemmbrett
4	Netzgerät 24V für Kabine und Türen
5	Frequenzumrichter
6	SPS Steuerung Logo inkl. Erweiterung
7	Schütze
8	Relais
9	Zeitrelais
10	Leitungsschutzschalter
11	Schalter F13 für Notabsenkung
12	Glasrohrsicherungen
13	Servicesteckdose



10. Frequenzumrichter Yaskawa CIMR-VCBA0018BAA

4,0 kW

10.1 Bedienfeld



10.2 FU-Parametereinstellungen

B1-01	Frequenz Sollwert Auswahl	0	
B1-14	Drehrichtung	1	im Tippbetrieb testen
C1-01	Hochlaufzeit 1	2,0	
C1-02	Tieflaufzeit 1	0,1	
C1-03	Hochlaufzeit 2	2,0	
C1-04	Tieflaufzeit 2	0,4	
C6-02	Taktfrequenz	OF	
C6-03	Obergrenze Taktfrequenz	15	
C6-04	Untergrenze Taktfrequenz	15	
d1-01	Frequenz	45	
d1-17	Frequenz Schleichfahrt	20	
E1-01	Eingangsspannung	230	
E1-04	Maximale Ausgangsfrequenz	55	
E1-05	Maximale Ausgangsspannung	230	
E2-01	Motornennstrom	11	
H1-03	Digitaleingang S3	06	
H1-04	Digitaleingang S4	07	
H1-05	Digitaleingang S5	8	
H1-06	Eingang S6 Reset	14	
H2-01	Funktion DO MA/MB	005	
H2-02	Funktion Ausgang P1	7	
H6-02	Skalierung Impulsfolgeeingang	100	
H6-08		1	
L2-01	Fehler Unterspannung	2	
L3-04	Bremswiderstand	3	
L4-01	Erkennungspegel für Frequenzübereinstimmung	3,0	
L4-02	Erkennungsbandbreite für Frequenzübereinstimmung	0,5	
L8-38	Auswahl der Taktfrequenzherabsetzung	00	
Q1-01	Maximalfrequenz	180	
Q1-02	Minimalfrequenz	20	
Q3-01		3	
U1-24	Monitoring Eingang RP	lst Anz	eige Impulsfrequenz

Tippschalter

S1 nach rechts	Werkseinstellung
S2 nach links	Werkseinstellung
S3 nach unten	



10.3 Anschlussklemmen Konfiguration

Erdungsanschluss



Befolgen Sie die Sicherheitsmaßnahmen bei der Erdung für den Frequenzumrichter. **WARNUNG!** Stromschlaggefahr. Verwenden Sie stets einen Erdungsleiter, der den technischen Normen für Elektrogeräte entspricht und halten Sie die Länge des Erdungsleiters so kurz wie möglich. Eine unsachgemäße Erdung der Geräte kann zu gefährlichen elektrischen Potentialen an dem Gehäuse führen, die schwere Verletzungen und sogar den Tod verursachen können.

10.4 Tabelle Fehlercodes Frequenzumrichter

Die untenstehende Tabelle zeigt einige Fehlermeldungen am Frequenzumrichter.

Nähere Information und eine detaillierte Fehlerbeschreibung finden Sie in der **Bedienungsanleitung des** Frequenzumrichters in Kapitel 6 "Fehlersuche und Fehlerbehebung".

6.3 Alarme, Störungen und Fehlermeldungen des Frequenzumricht	ers
---	-----

		Tabell	e 6.5 St	örungsanzeige	en		
LED-Anzeige des Bedienteils Bezeichnung		Bezeichnung	Seite	LED-Anzeige des Bedienteils		Bezeichnung	Seite
<i>6US</i>	bUS	Option Kommunikationsfehler	259	LF	LF	Ausgangsphasenverlust	263
55	CE	MEMOBUS/Modbus-	259	LF2	LF2	Stromunsymmetrie	264
	CT	Rommunikationstenier	250	οE	oC	Überstrom	264
- C- C	CF	Regeningstenier	259	oFR00	oFA00	Störung Optionskarte (Anschluss A)	265
1000	COF	A D Wardhurstfeller	260	oFRO I	oFA01	Störung Optionseinheit	265
C0502	CPF02	A/D-wandungstenler	260	oFR03	oFA03	Störung Optionskarte (Anschluss A)	265
LPFUS	CPP03	PWM Datentenier	260	₀₣₿₿Ч	oFA04	Störung Optionskarte (Anschluss A)	265
C.PF.06	CPF06	Abweichung von den Frequenzumrichter-Spezifikationen beim Austausch der Steuerklemmen oder der Steuerplatine	260	оFR30 ъіз оFR43	oFA30 bis oFA43	Störung Optionskarte (Anschluss A)	265
ГРЕЛТ	CPE07	Steuerklemmen-	260	oH	oH	Kühlkörperübertemperatur	265
		Kommunikationstehler		oH I	oHl	Kühlkörperübertemperatur	265
CPF08	CPF08	EEPROM Seneller Kommunikationsfehler	260	oH3	oH3	Motorübertemperatur 1 (PTC- Eingang)	266
EPF II	CPF11	RAM-Fehler	260	0НЧ	oH4	Motorübertemperatur 2 (PTC-	266
LPFIZ	CPF12	FLASH-Speicher-Fehler	260			Eingang) Motorüberlest	266
EPF 13	CPF13	Uberwachungskreis- Ausnahmebedingung	260	067	oL1	Frequenzumrichter-Überlast	260
[PF 14	CPF14	Steuerkreisfehler	261	oL3	oL3	Motorüberlasterkennung 1	267
EPF 16	CPF16	Taktgeberfehler	261	014	oL4	Motorüberlasterkennung 2	267
[PF 17	CPF17	Timing-Fehler	261	oL 5	oL5	Erkennung einer mechanischen Schwächung 1	268
EPF 18	CPF18	Steuerkreistehler	261	al 7	oI 7	High-Slin-Braking of	268
LPF 19	CPF19	Steuerkreisfehler	261	001	oPr	Bedienteil-Anschlussfehler	268
	CPE20	RAM-Fehler	261		011	Überdrehzehl (für einfache U/f mit	200
CPF20oder	oder	FLASH-Speicher-Fehler	261	o5	oS	PG)	268
EPF21	CPF21	Ausnahmebedingung	261	00	ov	Überspannung	268
		Taktgeberfehler	261	PF	PF	Eingangsphasenausfall	269
[PF22	CPF22	A/D-Umwandlungsfehler	261	PGo	PGo	PG-Abschaltung (für einfache U/f mit PG)	270
1.9523	CPF23	PWM Rückführdatenfehler	261	r H	rH	Dynamischer Bremswiderstand	270
СРЕЗЧ	CPF24	Signalfehler Frequenzumrichter- Typenleistung	261	rr	п	Dynamischer Bremstransistor	270
dEu	dEv	Übermäßige Drehzahlabweichung	262	SEr	SEr	Zu viele Fangfunktion-Neustarts	270
		(nir emiache O/f mit PG)	2.02	560	STO	Kippmomenterkennung	270
dount	dWAL	DriveWorksEZ-Programmfehler	262	UL 3	UL3	Unterdrehmoment-Erkennung 1	271
BUUFL	dWFL	DriveWorksEZ-Fehler	262	UL 4	UL4	Unterdrehmoment-Erkennung 2	271
EF U	EF0 EF1 bis	Externe Störung (Eingangsklemme	2/5	UL 5	UL5	Erkennung mechanischer Schwächung 2	271
C. TOISETO	EF6	S1 bis S6)	202	Uu I	Uv1	Unterspannung Zwischenkreis	271
r 6K	FbH	Ubermaßige PID-Rückführung	263	Uu2	Uv2	Unterspannung Steuerspannung	272
101	FbL	Ausfall der PID-Rückführung	263	Uu 3	Uv3	Fehler Vorlade-Schaltkreis	272
65	GF	Erdschluss	263			•	

<1> Angezeigt als ξ PF 20, wenn er zwischen Einschalten der Versorgungsspannung und dem Betriebszustand READY des Frequenzumrichters auftritt. Wenn einer der Fehler auftritt, nachdem der Frequenzumrichter problemlos gestartet wurde, zeigt die Anzeige ξ PF 2 l.



11. Sicherungen



Die Sicherungen befinden sich im Schaltschrank.

Nr.	Beschreibung
F3	3,15A träge Steuerspannung (SPS; Hauptschütz; USV; SPS Ausgang, Außensteuerung)
F4	10A träge Türriegel Gebäudeseitig
F5	10A träge Türmagnet Kabinen-Türen
F6	3,15A träge Licht Kabine und Außenbeleuchtung
F7	3,15A träge Elektro Riegel
F8	3,15A träge Türantrieb Kabine
F10	0,5A träge ACHTUNG 230V AC Bremse Antriebsmotor 1 (ohne LED)
F11	0,5A träge ACHTUNG 230V AC Bremse Antriebsmotor 2 (ohne LED)



12. Beschreibung des SPS-Diagnosesystems

12.1 Ein-Ausgangsstatus SPS

Mit dem Pfeil nach unten und dann Pfeil nach rechts können die Ein und Ausgänge sowie die Merker am Display angesehen werden.

Im Zuge einer Fehlerbehebung mit dem Ascendor Telefonsupport werden Sie ggf. danach gefragt.





Q: 2/9 123**9**567**83** 10+ 0**1**23456789 20+ 0

Ein dunkler Rahmen um die Zahlen bedeutet Signalzustand "1" (+ 24 Volt) Im Bild sind Ausgang 4, 8, 9 und 11 auf Signalzustand "eins" also "angesteuert" Im Falle das Fehlermeldungen aktiv sind werden diese mit Vorrang auf dem Display angezeigt, dass kann zu Schwierigkeiten beim Ablesen der Eingängen (I) und beim Ablesen der Ausgänge (O) führen. Man kann einblenden der Meldungen im Menü Punkt 7 auf "inaktiv" schalten.

Nach der Fehlersuche bitte wieder auf 0 > aktiv setzen!

12.2 Fehleranzeige SPS-Display

12.2.1 Fehler Tür Stecher I 10 = 0



Eine Tür oder mehrerer Türen sind nicht geschlossen

Im Fehlerfall ist I 10 = 0 Volt						
keine 24 V l	bei:					
Kabinentür	X5 / 14					
Tür unten:	X8 / 5	X8 / 6				
Tür oben:	X17 / 5	X17 / 6				
Tür ZWH1:	X18/5	X18 / 6 (falls ZHW1 vorhanden)				
Tür ZWH2:	X19/5	X19 / 6(falls ZHW2 vorhanden)				



12.2.2 Fehler Sicherheitskreis auf I 11 = 0



Trittleiste Kabine Plattform bei Schleifwand betätigt

Kontaktleiste Schaltwanne unterhalb Kabine betätigt

Fehlerfall keine 24 V bei 111 R3 ist abgefallen keine 24 V bei X5 / 11

Fahren abwärts möglich!

12.2.3 Fehler Sicherheitskreis ab I 12 = 0



12.2.4 Fehler Not Aus I 8 = 0

Fehlerfall keine 24 V bei 112

oder

Kontaktleiste Himmel betätigt

R4 ist abgefallen keine 24 V bei X5 / 12

Fahren aufwärts möglich!



Einer der folgenden Schalter ist betätigt:

Not Halt Taster Kabine Not Halt Kabinendach Kettenbruchschalter links Kettenbruchschalter rechts Überlastschalter links und Überlastschalter rechts Notendschalter oben

12.2.5 Fehler Strom aus | 14 = 0



Der Hauptschalter ist eingeschaltet und kein 230 V AC vorhanden

Der Lift schaltet auf USV Betrieb um

Nur abwärtsfahren möglich



12.2.6 Fehler Überlast I 15 = 0



Die maximale Zuladung in der Plattform wurde überschritten

Einer der beiden Überlastschalter am Kabinendach hat ausgelöst

12.2.7 Fehler Übergeschwindigkeit I 5



Übergeschwindigkeit oder Taktgeber am Antrieb ist defekt

Der Initiator bei Motor links ist der Eingang 15

12.2.8 Fehler Tür Verriegelung I 9 = 0



Eine oder mehrere Türen sind nicht verriegelt oder der Riegel klemmt Im Fehlerfall ist R9 abgefallen I 9 = 0 Volt keine 24 V bei: Kabinentür X5 / 16 Tür unten: X8 / 3 X8 / 4 Tür oben: X17 / 3 X17 / 4 Tür ZWH1: X18 / 3 X18 / 4 (falls ZHW1 vorhanden) Tür ZWH2: X19 / 3 X19 / 4 (falls ZHW2 vorhanden)

12.2.9 Fehler Überwachungsfeld 1 I 16 = 0



Das Überwachungsfeld 1 des SICK Laserscanners an der unteren Haltestelle ist nicht frei. Ein oder mehrere Objekte werden vom Laserscanner erkannt.

Der Lift fährt nicht nach unten und der Warnton ertönt Aufwärtsfahrt ist möglich



12.2.10 Fehler Überwachungsfeld 2 I 17 = 0



Das Überwachungsfeld 2 des SICK Laserscanners an der unteren Haltestelle ist nicht frei. Ein oder mehrere Objekte werden vom Laserscanner erkannt.

Der Lift fährt mit reduzierter Geschwindigkeit nach unten und der Warnton ertönt.

12.2.11 Fehler Notabsenkung aktiv I 7 = 1





Der **Schalter F13** ist eingeschaltet und somit der Notabsenkbetrieb aktiv

(an Schalter erscheinen 2 rote Felder) Das **Zeitrelais K8** bestimmt die Fahrzeit für eine Betätigung der Not Fahrt Taste. Einstellung Schrack Zeitrelais: x 0,05 10 sec Wu

Einstellung Finder Zeitrelais: 1 sec T 3 Das Zeitrelais ist so einzustellen das pro Tastendruck der Lift ca. 5 cm nach unten fährt

Nach 0,5 sec Fahrt nach unten muss die Taste losgelassen werden und bei freiem Fahrbereich erneut gedrückt werden.

Für Detaillierten Notabsenkung Vorgangsweise bitte Bedienungsanleitung Teil 1 Kapitel 8.2.4 "Notabsenkung Notfahrtbetrieb" oder die Kurzanleitung im Schaltschrank lesen.

12.2.12 Fehler Zyklische Überwachung SICK



Die Selbstüberwachung des Lasercanners hat eine Unregelmäßigkeit erkannt. Der Sick ist auf Funktion zu prüfen oder gegebenen Falls zu tauschen. Rücksetzen siehe 15.9



12.2.13 SPS Eingänge

- I1 Rufen unten
- I2 Rufen oben
- I3 Rufen innen unten
- I4 Rufen Innen oben
- I5 Geschwind
- 16
- I7 Notabsenkung aktiv
- I8 SK Not-Aus
- I9 SK Verriegler (alle)
- I10 SK Stecher (alle)
- I11 SK Auf
- I12 SK Si-Ab
- I13 End Unten
- I14 Strom-Aus
- I15 Überlast
- I16 Sick Feld innen
- I17 Sick Feld außen
- 118
- I19 Rufen ZWH 1
- I20 Rufen innen ZWH 1
- I21 Lift Freigabe
- I22 Rufen ZWH 2
- I23 Rufen innen ZWH 2
- I24 Stecher Falttür

12.2.14 SPS-Ausgänge

- Q1 Motor Auf
- Q2 Motor Ab
- Q3 Bremsrelais
- Q4 Schleichfahrt
- Q5 Türriegel Bau
- Q6 Türriegel Kabine
- Q7 Schnellhalt
- Q8 LED Tür offen
- Q9 LED Kontakt
- Q10 LED Überlast
- Q11 LED Not-Aus
- Q12 Piepser
- Q13 FU Reset
- Q14 Beleuchtung
- Q15 Lift Freigabe Ende
- Q16 Tür Gebäude ZWH1 Antrieb / Falle X18
- Q17 Türantrieb Kabine
- Q18 Tür Gebäude unten Antrieb / Falle X8
- Q19 Tür Gebäude oben Antrieb / Falle X17
- Q20 Tür Gebäude ZWH2 Antrieb / Falle X19



13. Anleitung Transfer eines neuen SPS-Programms

Mit Hilfe einer Speicherkarte kann in die SPS ein neues Programm eingespielt werden.

13.1 Lift auf Ebene 0 fahren (I13 End unten = 1)

Das Zählsystem des Liftes wird mit der unteren Endlage I 13 auf Null gesetzt. Es ist sehr wichtig das der Eingang I 13 bei Programmänderungen betätigt ist.

13.2 Logo auf Benutzer Admin stellen

- 1. power off
- 2. power on
- 3. Pfeil nach unten (Uhrzeit und Datum wird sichtbar)
- 4. esc
- 5. mit Pfeil nach unten auf "Setup"
- 6. OK
- 7. mit Pfeil nach unten auf "zu ADMIN wechseln"
- 8. OK
- 9. mit Pfeil nach oben und Pfeil rechts und OK "LOGO" eingeben
- 10. OK

13.3 Micro SD Karte einstecken (Schacht ober den Pfeilen)



- Strom Ausschalten
- Micro SD Kartenschacht mit kleinen Flachschraubendreher öffnen
- Mikro SD Karte laut Skizze einstecken (leiser Klick Ton)
- Kartenschacht schließen
- Strom Einschalten

13.4 Programm von der Micro SD Karte in die LOGO laden

Die Beschreibung geht von Zustand RUN mit ASCENDOR Startbild aus!

- 1. Pfeil nach unten (Uhrzeit und Datum wird sichtbar)
- 2. esc
- 3. mit Pfeil nach unten auf "Stoppen"
- 4. OK
- 5. mit Pfeil links auf Programm stoppen? "Ja"
- 6. OK
- 7. mit Pfeil unten auf "Karte"
- 8. OK
- 9. mit Pfeil unten auf "Progr<-Karte lad"
- 10. OK
- 11. mit Pfeil links Progr<-Karte lad "Ja"
- 12. OK (Anzeigebalken lauft 2 sec)
- 13. Starten mit OK bestätigen
- 14. mit Pfeil links auf Programm starten? "Ja"
- 15. OK
- 16. Ascendor Startbild ist wieder sichtbar



13.5 Micro SD Karte entnehmen (Schacht ober den Pfeilen)

- 1. Strom Ausschalten
- 2. Micro SD Kartenschacht mit kleinen Flachschraubendreher Öffnen
- 3. auf Mikro SD Karte mit Fingerspitze draufdrücken (leiser Klick Ton)
- 4. Karte entnehmen
- 5. Kartenschacht schließen
- 6. Strom Einschalten

13.6 Logo auf Benutzer OP stellen

Die Beschreibung geht von Zustand RUN mit ASCENDOR Startbild aus!

- 1. Strom Ausschalten
- 2. Strom Einschalten
- 3. Pfeil nach unten (Uhrzeit und Datum wird sichtbar)
- 4. ESC
- 5. mit Pfeil nach unten auf "Setup"
- 6. OK
- 7. mit Pfeil nach unten auf "zu OP wechseln"
- 8. OK
- 9. Strom Ausschalten
- 10. Strom Einschalten

14. Beschreibung der Service Menüs 1-7

L70624 V2_9_0	Datum und Versionsbezeichnung
Ansprechpartner	FW Fernwartung möglich
:W ift.⊇uf	Lift: Bewegungsrichtung (auf / ab) S > Schleichfahrt aktiv
ift Pos: 863	Lift Pos: z.B. 863

14.1 Service Menü 1 Türverriegelung

Service MENÜ M1 nicht geöffnet Kab.Tür Riegel offen 00:30m Geb.Tür Riegel offen 00:30m

Wenn die Türen nicht geöffnet werden verriegeln die Türen nach der eingestellten Zeit wieder Kabinen Türriegel schließt nach z.B. 0:30 min:sec Gebäude Türriegel schließt nach z.B. 0:30 min:sec



14.2 Service Menü 2 Kabinenbeleuchtung

Überwachung M2 Geschwindigkeit Ist 0	lst-Geschwindigkeit Der Geschwindigkeitswert muss zwischen "1" und "150" liegen
Kabinenbel. <mark>01:00</mark> Restzeit: 00:00m	Zeit für die Kabinenbeleuchtung z.B. 1:00 min:sec

14.3 Service Menü 3 Haltestelle oben

Oben Positio	n M3			
ist: 328		328 Ist-Wert des Liftes		
oben: 330	0	Position Haltestelle oben:	z.B.	3300

Service Menü 4 Haltestelle Zwischenhalt 2

ZWH2	Position	M4	328 Ist-Wert des Liftes		
ist:	328				
ZWH2	2300		Position ZWH2: z.B. 2300		
Anha]	lteweg:				
von (oben:	12	Anhalte Weg von oben	z.B.	12
von i	unt.:	12	Anhalte Weg von unten	z.B.	12

14.4 Service Menü 5 Haltestelle Zwischenhalt 1

ZWH1 Posit	tion M5
ist: 3	328 ist We
ZWH1:	17 Position ZV
Anhalteweg	1:
von oben:	12 Anhalte W
von unt.:	11

J	328 ist Wert des Liftes		
	Position ZWH1: z.B. 17		
2	Anhalte Weg von oben Anhalte Weg von untenz.B.	z.B. 11	12



14.5 Service Menü 6 Schleichfahrt

```
Allgemein M6
Schleichfahrt
von oben: 100
von unt.: 100
Max.Im.br. 15
i. 0F: 0
```

Bei der Einfahrt in eine Haltestelle wird die Liftgeschwindigkeit vor dem Erreichen der Endposition reduziert.

Anfahrt der Haltestelle von obenz.B.100Anfahrt der Haltestelle von untenz.B.100Maximale Zählerimpulse beim Bremsen abwärtsz.B.15Letzte Bremsung abwärtsi = zwischen 8 und 13 ImpulseZähler wie oft mehr Impulse als z.B.15 gekommen sind

Wenn ein Fehler auftritt blinkt die Not Aus Lampe in der Kabine und es ist nur mehr eine Abwärtsfahrt möglich. Der Fehler wird durch den unteren Eingang 113 gelöscht.

14.6 Service Menü 7 Meldungen ausblenden - Zähler der Nullungs Fahrten I13

Optionen	M7	N:	Anzahl der Notabsenkungen				
N: ØR:	0	R: 113	Reservefunktion für Fernwartung Zähler I13 Zahler Nur Lift Nullung				
I13 Ø	0	Die Zähler sollen gleich sein					
Meldungena	ktiv	1= M	/leldungen werden nicht angezeigt (für E / A Anzei	ge)			
0=aktiv 1=	aus	0= No	Iormalbetrieb – Meldungen werden angezeigt				
0 ist	328	328 =	= Istwert des Liftes				

15. Option 0 Art der gebäudeseitigen Tür

OPT.0 Ge	bäude
Falle -	Antrieb
oben:1	Antr
ZWH2:1	Antr
ZWH1:1	Antr
unte:0	Fall

0 = Tür Falle (Tür von Hand zum Öffnen)

1 = Tür mit Antrieb

15.1 Option 1 Betriebsstundenzähler

OPT.1 Pa: 2300 Autofahrt:15:00m Ø Nein Zeit: 15:00m Betrieb:h. Ø m. Øs. 9 Wenn nach der eingestellten Zeit kein Fahrbefehl ausgegeben wird fährt der Lift auf Position z.B. 2300 (aber nur Aufwärts)

1 = Ja Autofahrt in ZWH2 0 = Keine Autofahrt z.B. 15 min Laufzeit der Motoren h – Min Sec. z.B. 0 h 0 min 9 sec Der Zähler wird beim übertragen eines neuen Programmes auf null gesetzt!



15.2 Option 2 Abendlicht

OPT.2 Th 11 27	Beleuchtung der Lift mit den Lampen vom Motorraum
Abendlicht 00:00m 0 AUS	0 = keine Beleuchtung zusätzlich zur Fahrbeleuchtung
M-F 05:00 23:00 Sam:06:00 21:00 Son:06:00 22:00	 1 = Beleuchtung des Lifts in der eingestellten Zeit Bei Tageslicht wird die Beleuchtung durch die in der LOGO eingebaute Astronomische Uhr abgeschaltet Datum und Uhrzeit müssen aber aktuell sein!

15.3 Option 3 Automatisches Schließen der Gebäudetüren

OPT		}	G	e	b	ä	U	d	e					
Tür	C)f	f	e	п		Ζ	e	i	t				
obe	п:	0	0	:	3	3	M	0	0	:	0	0	M	
Z₩H	2 :	0	0	:	3	2	M	0	0	:	0	0	M	
Z₩H	1 :	0	0	:	3	1	m	0	0	:	0	0	M	
unt	e :	0	0	:	3	0	m	0	0	:	0	0	M	

Wenn die Gebäudetüren mit Türantrieb versehen sindwird nach dem Ablauf der Zeit die Tür wieder geschlossenz. B. nach00:30min:sec

Wenn ein Fahrbefehl gedrückt wird oder die Taste der Haltestelle schließt sich die Tür sofort

15.4 Option 4 Übergeordnetes Schließsystem

15.5 Option 5 Zuordnung gebäudeseitige Tür

OPT.5 Tür:	zuordn.
Gebäudese:	itig
0ben: <mark>1</mark>	JA
ZWH2:1	JA
ZWH1:1	JA
Unten:0	nein

Welche Haltestelle ist eine gebäudeseitige Tür 0 = keine gebäudeseitige Tür 1 = gebäudeseitige Tür

15.6 Option 6 Automatisches Schließen der Kabinentür

OPT.6 Kabinen Tür offen Zeit	Wenn die Kabinentür mit Türantrieb versehen sind wird nach dem Ablauf der Zeit die Tür wieder geschlossen z. B. nach 00:59 min:sec
00:59m 00:00m	Wenn ein Fahrbefehl gedrückt wird oder die Taste der Haltestelle schließt sich die Tür sofort
Türfalle-Antrieb 1 Antrieb	Art der Kabinentür 0 = Tür Falle (Tür von Hand zum Öffnen) 1 = Tür mit Antrieb



15.7 Option 7 Zuordnung übergeordnetes Schließsystem

OPT.7 L	iftfreig.
1=Frei	0=mit Key
0ben: 1	Frei
ZWH2:1	frei
ZWH1:1	frei
Unten: <mark>1</mark>	Frei

Bei welcher Haltestelle ist das übergeordnete Schließsystem aktiv Bei den Zutritt Systemen mit einem mechanischen Schlüssel bei den Bedienstellen ist die Option auf "Frei" zu stellen 0 = mit übergeordnetem Schließsystem

1 = mechanischer Schlüssel

15.8 Option 8 Zuordnung Kabinen Tür

OPT.8 Tür:	zuordn.	
Kabinentü	n	Bei welcher Haltestelle darf sich die Kabinentür öffnen
Oben:0	nein	0 – koine Kabinentür Haltestelle
ZWH2:0	nein	0 – Keine Kabillentul Haitestelle
ZWH1:0	nein	1 = Haltestelle für die Kabinentür
Unten:1	JA	

15.9 Option 9 Zyklische Überwachung SICK Laserscanner

Eingang I16: OK -> Überwachungsfeld ist frei NOK -> Objekt befindet sich im Überwachungsfeld

0	Р	T	•	9		S	Ι	С	К	Ü	b	е	r	W
I	1	6	•		0	ĸ								
Н	ö	h	е		a	k	t	×					0	
E					1	0		A					1	5
S	I	С	к		0	к	•						0	
S	I	С	к		F	÷						0		

Höhe akt.: aktueller Zählwert der Höhe

Parameter "E" und "A" bestimmen in welchen Bereich die Überwachung durchgeführt wird.

SICK OK: Zählwert für positive Zyklische-Überwachung Zählwert für negative Zyklische-Überwachung (Fehler) SICK NOK:

Rücksetzen Fehler "SICK NOK":

Ein- ausschalten der Notabsenkung in der unteren Haltestelle quittiert den Fehler "SICK NOK"



Inbe	triebnahme am:				
Inbe	striebnahme durch:				
Nr.	Datum	Serviceleistungen	Stunden- Zähler h	Stunden- Zähler min	Unterschrift
1					
2					
ŝ					
4					
ß					
9					
7					
8					
6					
10					

16. Serviceplan

