

DATENBLATT: STEUERSCHRANK ASCENDOR QuattroPorte



W TECHNISCHE DATEN

- **Material:** Korpus: Stahlblech 1,2 mm / 1,4 mm bei WSM6060210 und größer / 1,5 mm WSM108260 und größer sowie 400 mm tiefe Gehäuse. Flanschplatten: 1,4 mm Stahlblech. Tür: Stahlblech 1,2 mm / 1,4 mm bei WSM6060210 und größer, ab WSM106260 und größer 1,8 mm Stahlblech. Montageplatte: 2 mm Stahlblech, galvanisiert.
- **Korpus:** Gekantet und nahtverschweißt. Um Luftzirkulation hinterdem Gehäuse bei Wandaufhängung zu gewährleisten, sind vier Ausprägungen von 20,4 mm Durchmesser und 2 mm Tiefe in die Rückwand eingebracht, in diesen 8,5 mm Löcher zur Wandbefestigung.
- **Tür:** Aufliegend, mit 130°-Öffnungswinkel, verdeckte und demontierbare Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag und gesicherte Stiften. Ab Größe WSM6040150 ist die Tür mit zwei abnehmbaren Tür-Montageprofilen versehen. Die Dichtigkeit ist durch eine durchgehend eingeschäumte Polyurethan-Dichtung gewährleistet.
- **Schließung:** Schloss mit Doppelgriff zum einfachen Öffnen der Tür, 5 mm DDB Schloss mit 90° Schließwinkel, ab 1000 mm Gehäuse-Höhe 3-Punkt-Schließgestänge. Andere Schlosseinsätze als Zubehör.
- **Montageplatte:** Die Montageplatte besitzt im 10 mm Abstand Markierungen zur einfacheren Positionierung von Komponenten auf der Montageplatte. Oben und unten sind Löcher zur Kabelbefestigung vorhanden. Die Montageplatte wird auf geschweißte M8 Bolzen auf die Gehäuserückseite montiert. Ab 800 mm sind alle Seiten durch Abkantungen versteift. Mit Zubehörsatz WSMAMG ist die Montageplatte durchgehend tiefenverstellbar.
- **Flanschöffnung:** Durch die Platzierung weit hinten im Gehäuse ist eine einfache Kabeleinführung gewährleistet.
- **Schutzart:** Entspricht IP 66 und NEMA 4,12 und 13. Bei Installation im Außenbereich wird die Montage eines WSMD...Regendaches empfohlen. Korrosionsschutz sollte ebenfalls in Erwägung gezogen werden.
- **Oberfläche:** Pulver-Strukturlackierung, RAL 7035
- **Lieferumfang:** Komplettgehäuse mit 2 Tür-Montageprofilen (ab Größe WSM6040150), Flansch(e) mit Dichtung(en) und Schrauben, Kunststoffschlüssel DIN 5mm und Montageplatte inkl. Montagematerial.

Position des Steuerschranks aus unserer Einbauzeichnung entnehmen

W ABMESSUNGEN STEUERSCHRANK ASCENDOR QuattroPorte

